

## Gebruiksaanwijzing Lowrator Universele bordenstapelaar

### LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

#### Electrische aansluiting:

Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220/230 Volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen. In natte ruimtes geen verlengkabel gebruiken.

Let op: het verbruik van het apparaat is maximaal 1800 Watt. Sluit het apparaat dus aan op een electra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren.

- Maximaal kan er 200 kg. vaatwerk in de universele lowrator geplaatst worden.
- De lowrator is niet om in te koken of gerechten te bereiden.
- Let op: de metalen delen in het apparaat zijn heet.

#### Temperatuur instelling:

Schakel het apparaat in met de aan-/uitschakelaar. De bedrijfsweergave-LED brandt.

Zet de draairegelaar op de hoogste stand. Verwarm het vaatwerk minimaal gedurende 120 minuten. De waarde "10" komt overeen met de maximale insteltemperatuur van 110 graden Celsius.

#### Positie geleidestangen:

De posities van de geleidestangen kunnen op elk moment worden aangepast aan de afmetingen van het te stapelen vaatwerk.

Verwijder zonodig de geleidestangen en steek deze op een andere positie weer loodrecht door het stapelplatform heen in het apparaat.

#### Uitgiftehoogte instellen:

Schakel het apparaat uit en laat het voldoende afkoelen.

Plaats een representatieve hoeveelheid stapelgoed in het apparaat. Het stapelgoed dient niet meer dan 4-5cm. boven het apparaat uit te steken. Wanneer dit niet het geval is kunnen er veren aan- of afgekoppeld worden om de hoogte af te stellen. De veren dienen symmetrisch te worden los- of aangehaakt. De veren moeten van binnen naar buiten worden losgehaakt; d.w.z. bij het losshaken van de veren moet altijd met de middelste veren worden begonnen.

#### Transport:

- Voor het transporteren van de lowrator de stekker uit het stopcontact halen.
- De wielen van het apparaat zijn geremd.

#### Na gebruik:

Schakel het apparaat uit met de aan-/uitschakelaar. De bedrijfsweergave-LED dooft.

Altijd na gebruik eerst de stekker uit het stopcontact halen.

Voor het reinigen dient het apparaat eerst afgekoeld te zijn. Reinig het apparaat grondig, maar niet met sterk chloorhoudende of schurende middelen. Na het reinigen altijd naspoeien met water. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

#### Retour:

De lowrator dient schoon en droog retour gegeven te worden.



Verhuur van horecabenoedigheden en tenten  
Alkmaar Tel. 072-5112704 [www.hekeltje.nl](http://www.hekeltje.nl)