

## GEBRUIKSAANWIJZING BORDENWARMER.

### LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

- Deze bordenwarmer is volledig geïsoleerd en geschikt voor 36 borden met een maximale diameter van 32cm..
- Aansluiting 230 Volt, vermogen 600 watt uitsluitend te gebruiken op een RANDAARDE stopcontact welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. **Let op:** \* Het verbruik is maximaal 600 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Vermijd overbelasting.
- Stel met de schakelaar de gewenste temperatuur in. De groene lamp zal gaan branden. De maximaal te bereiken temperatuur bedraagt 90°C. De opwarmtijd bedraagt circa 30 minuten. Bij het bereiken van de gewenste temperatuur gaat de groene lamp uit.
- LET OP: DE BOVENKANT VAN HET APPARAAT WORDT HEET.
- Mogelijke stringen:
  - Apparaat doet het helemaal niet (groene lamp brandt niet) → oorzaak: geen netspanning, controleer de elektrische installatie
  - Apparaat bereikt de ingestelde temperatuur niet (groene lamp gaat niet uit)→ oorzaak thermostaat of element defect, schakel het apparaat uit en neem contact op met de verhuurder
- Schakel het apparaat na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Maak het apparaat na gebruik goed schoon. **Voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen.** Gebruik **geen** schurende, agressieve of bijtende middelen. Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water of andere reinigingsvloeistoffen. De bordenwarmer met een licht vochtige doek reinigen. Vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische componenten.
- Het apparaat dient **schoon** en **droog** in de betreffende verpakking retour gegeven te worden.



# 't Hekeltje

Verhuur van horecabehoeften en tenten  
Alkmaar Tel. 072-5112704 [www.hekeltje.nl](http://www.hekeltje.nl)