

GEBRUIKSAANWIJZING Warmhoudplaatje (artikelnummer 74187)
Let op de: oppervlakte wordt heet (95°Celsius)

Veiligheidsinstructies en aansluiting:

Let op: apparaat is **NIET** geschikt voor pannen die direct van een hittebron komen. Het apparaat zal hierdoor oververhit raken en uitschakelen of onherstelbaar defect raken. Reset het apparaat door de stekker uit de wandcontactdoos te verwijderen en het apparaat af te laten koelen. Na afkoeling kan het apparaat weer opnieuw worden gebruikt.

- Onjuiste bediening en oneigenlijk gebruik van het apparaat kunnen het apparaat ernstige schade toebrengen en gebruikers verwonden.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is. Dit apparaat is uitsluitend geschikt en ontworpen voor het op temperatuur houden van voedsel. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bediening of oneigenlijk gebruik.
- Houd het apparaat en diens stekker uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.
- Haal altijd de stekker uit de contactdoos wanneer het apparaat niet in gebruik is, en ook tijdens reiniging.
- Aansluiting 230 volt, vermogen 190 watt uitsluitend te gebruiken op een geaard stopcontact welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen.
- Plaats het apparaat op een vlakke en stevige ondergrond. Plaats het apparaat zodanig dat de stekker ten allen tijde bereikbaar is.
- Wees voorzichtig bij het verwerken van hete vloeistoffen. Risico op brandwonden door ontsnappende stoom en spetters!

Gebruik:

- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact en het zal zichzelf opwarmen tot **95°Celsius oppervlakte wordt heet**
- Verwijder na gebruik de stekker uit de contactdoos.

Na gebruik:

- Verwijder de stekker uit de contactdoos. Laat de plaat afkoelen. Maak het apparaat na gebruik goed schoon. Gebruik hierbij geen agressieve of schurende middelen. Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water.
- Het apparaat is **NIET** geschikt voor vaatwasmachines.
- Het apparaat dient schoon en droog in de betreffende verpakking retour gegeven te worden. Wanneer dit niet gebeurt zal na retourgave van het apparaat de verhuurder deze alsnog reinigen; de **KOSTEN** komen dan volledig voor rekening van de **HUURDER**.



Verhuur van horecabenoedigheden en tenten
Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl