

**GEBRUIKSAANWIJZING BAIN MARIE SYSTEEM**  
**LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.**

**Aansluiten:**

- 1 Vullen van de waterbak:  
Voor het gebruik van de Bain Marie dient men eerst de waterbak te vullen met water. Het waterniveau dient zodanig te zijn dat de lege inzetbakken net blijven drijven.
- 2 Elektrische aansluiting:  
Hierna kan de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220/230 volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen.  
Let op: het verbruik is maximaal 1200 watt. Dus sluit de Bain Marie aan op een electra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren.
- 3 Het voedsel alleen in de inzetbakken verwarmen

**Bediening:**

De maximaal te bereiken temperatuur is 85° Celcius  
Wanneer de thermostaatknop op 0 staat, brandt het **groene** controlelampje. Draai de thermostaatknop naar de gewenste temperatuur. Het **rode** controlelampje gaat nu aan en het **groene** controlelampje gaat nu uit. Als de gewenste temperatuur bereikt is, gaat het **rode** controlelampje uit en het **groene** controlelampje weer aan.

Indien het **rode** controlelampje blijft branden kan dat de volgende oorzaken hebben:

- maximaal beveiliging is uitgeschakeld, doordat het apparaat te heet geworden is, bijvoorbeeld doordat er geen water in de waterbak is. Mocht dit het geval zijn, wacht dan tot het apparaat is afgekoeld en vul de waterbak bij. Dan zal de automatische beveiliging zich vanzelf weer inschakelen en is het apparaat weer bedrijfsklaar. Als dit niet gebeurt waarschuw dan de verhuurder.
- verwarmingselement defect (waarschuw dan de verhuurder)

Zorg altijd voor voldoende water in de waterbak. Controleer dit regelmatig tijdens het gebruik.

**Tijdens het bijvullen altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen.**

**Na gebruik:**

- verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact
- het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen
- het water uit de waterbak halen
- de inzetbakken leeg halen
- het apparaat met een licht vochtige doek reinigen
- gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen
- vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen

**Retour:**

Het apparaat dient **schoon** en **droog** in de flightcase retour gegeven te worden.



**Slijterijen • Drankenhandel • Verhuurbedrijf**  
**Alkmaar Tel. 072-5112704 [www.hekeltje.nl](http://www.hekeltje.nl)**