

## GEBRUIKSAANWIJZING GLUHWEINKETEL.

### LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

- In bedrijf stellen nadat de ketel is gevuld.
- Aansluiting 220 volt, vermogen 1800 watt uitsluitend te gebruiken op een RANDAARDE stopcontact welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. **Let op:** \* Het verbruik is maximaal 1800 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektagroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren.
- **Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld. Zet het toestel nooit aan als de ketel leeg is.** Niet stoten en niet op een heet fornuis of andere hete ondergrond plaatsen.
- Apparaat eerst met vloeistof vullen alvorens de ketel middels de traploze thermostaat te verhitten, pas wanneer tijdens het opwarmen het brandende controlelampje voor de eerste keer uitgaat, is de gekozen temperatuur bereikt.
- Inhoud 29 liter. Maximaal vullen tot 4 cm onder de bovenrand. Alleen vullen als steker UIT het stopcontact is.
- **De wanden van deze ketel worden aan de buitenkant HEET let op in het bijzijn van kinderen. Let op verbrandingsgevaar door het vrijkomen van stoom wanneer de deksel van de ketel wordt gelicht.**
- Aan het einde van de bereidings/verwarmingstijd, de temperatuurkiezer geheel naar links draaien en de steker uit het stopcontact halen.
- De ketel is voorzien van een droogkookbeveiliging. Dit dient voorkomen te worden, mocht dit onverhoeds toch gebeuren dan ketel uitschakelen, geheel af laten koelen, hierna is de ketel weer instelbaar en bruikbaar.
- Maak het apparaat na gebruik goed schoon. Gebruik hierbij **geen** schurende middelen. Spoel altijd grondig na met water. Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water.
- Het apparaat dient **schoon** en **droog** in de betreffende verpakking retour gegeven te worden. Wanneer dit niet gebeurd zal na retourgave van de ketel de verhuurder deze alsnog reinigen; de KOSTEN komen dan volledig voor rekening van de HURDER.



# 't Hekeltje