

Gebruiksaanwijzing Warmhoudwagen 30x1/1 gastronorm

LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

Electrische aansluiting:

Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220/230 Volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen. In natte ruimtes geen verlengkabel gebruiken.

Daarna de hoofdschakelaar (aan de linkerzijde van de warmhoudwagen) indrukken.

Let op: het verbruik van het apparaat is maximaal 1700 Watt. Sluit de warmhoudwagen dus aan op een electra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren.

Temperatuur instelling:

Het bedieningspaneel zit aan de linkerzijde van de warmhoudwagen.

Bij éénmalig indrukken van "set" wordt de geprogrammeerde temperatuur weergegeven. Binnen 5 seconden kan door de knop "up" of knop "down" ingedrukt te houden de temperatuur verhoogd (up) of verlaagd (down) worden. Als de knop op de gewenste temperatuur wordt losgelaten, wordt deze temperatuur na 5 seconden automatisch ingesteld.

De temperatuur kan maximaal op 85 graden Celcius en minimaal op 30 graden Celcius worden ingesteld. Indien buiten deze waarden wordt ingesteld zal de warmhoudwagen niet werken.

Na circa 30 minuten zal de warmhoudwagen op de ingestelde temperatuur zijn.

Vullen:

De warmhoudwagen is alleen geschikt voor gastronorminzetbakken en schalen.

De deuren gaan open d.m.v. de kunststofgrepen omhoog te schuiven.

- Schuif de inzetbakken of schalen recht in de warmhoudwagen.
- Alleen warm voedsel in inzetbakken of schalen van gastronormformaat in de wagen plaatsen.
- De deuren tijdens het vullen zo kort mogelijk open houden.
- Geen inzetbakken of schalen op de bodem van de warmhoudwagen plaatsen.
- Belaad het apparaat van onder naar boven. Bij gedeeltelijke belading uitsluitend de onderzijde van het apparaat beladen.
- Maximaal kan er 200 kg. in de warmhoudwagen geplaatst worden.
- De warmhoudwagen is niet om in te koken of gerechten te bereiden.
- Let op: de metalen delen in de warmhoudwagen zijn heet.

Transport:

- Voor het transporteren van de warmhoudwagen de stekker uit het stopcontact halen.
- De warmhoudwagen niet transporteren met geopende deuren.
- De wielen van de warmhoudwagen zijn geremd.

Leeghalen:

De bakken of schalen met voedsel van boven naar beneden uit de warmhoudwagen halen.

Let op: de inzetbakken of schalen kunnen heet zijn.

Na gebruik:

Altijd na gebruik eerst de stekker uit het stopcontact halen.

Voor het reinigen dient de warmhoudwagen eerst afgekoeld te zijn. Reinig de warmhoudwagen grondig, maar niet met sterk chloorhoudende of schurende middelen. Na het reinigen altijd naspoelen met water. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

Retour:

De warmhoudwagen dient schoon en droog retour gegeven te worden.



Verhuur van horecabenoedigheden en tenten
Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl