

## GEBRUIKSAANWIJZING WARMHOUDBRUG.

### LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

- Aansluiting 230 Volt, vermogen 1000 watt uitsluitend te gebruiken op een RANDAARDE stopcontact welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. **Let op:** \* Het verbruik is maximaal 1000 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Vermijd overbelasting.
- Stel met de schakelaar de warmhoud-functie van het apparaat in. Het groene lampje zal gaan branden. De maximaal te bereiken temperatuur bedraagt 85°C. De andere schakelaar is voor het in- en uitschakelen van het lampje.
- LET OP: HET APPARAAT WORDT HEET.
- Vul het **warme** voedsel op de geperforeerde blad in de gastronorm bak om het warm te houden.
- Mogelijke storingen:  
Apparaat doet het helemaal niet (groene lamp brandt niet) →  
oorzaak: geen netspanning, controleer de elektrische installatie
- Schakel het apparaat na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Maak het apparaat na gebruik goed schoon. **Voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen.** Gebruik **geen** schurende, agressieve of bijtende middelen. Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water of andere reinigingsvloeistoffen. De warmhoudbrug met een licht vochtige doek reinigen. Vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische componenten.
- Het apparaat dient **schoon** en **droog** in de betreffende verpakking retour gegeven te worden. Wanneer dit niet gebeurt zal na retourgave van het apparaat de verhuurder deze alsnog reinigen; de KOSTEN komen dan volledig voor rekening van de HUURDER.



# 't Hekeltje

Verhuur van horecabehoeften en tenten Alkmaar  
Tel. 072-5112704 [www.hekeltje.nl](http://www.hekeltje.nl)