

GEBRUIKS AANWIJZING GASFORNUIS MET HETELUCHTOVEN

LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

Plaatsing:

De oven moet geïnstalleerd worden in een goed geventileerde ruimte. Het kan geplaatst worden naast een hitte bestendige muur. Indien er geen hitte bestendige muur aanwezig is, moet de gehele oven minimaal 10 cm verwijderd zijn van de muur(en).

Gasaansluiting:

Sluit het apparaat aan op de gasfles volgens de huidige nationale normen. Dit apparaat is alleen voor meegeleverde propaangasfles geschikt.

Elektrische aansluiting:


Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220/230 volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen.

Let op: het verbruik is maximaal 2500 watt. Dus sluit de oven aan op een elektra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Gebruik geen lange aansluitsnoeren, want dat leidt tot verlies van vermogen, waardoor de oven niet goed zal functioneren. Vermijd overbelasting en schakel het apparaat na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen. De toegang tot het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn op het moment dat de oven is geïnstalleerd.

Bediening en gebruik:

Voor het gebruik van de oven, adviseren wij om deze voor ongeveer 30 minuten te verwarmen op de maximale temperatuur. Dit voor het verwijderen van een eventueel (schoonmaak) residu dat mogelijk onaangename geuren veroorzaakt aan de voor te bereiden maaltijden.

Om de oven te activeren dient de knop met de klok mee gedraaid te worden op de juiste positie:



De tijds klok van de oven:

De tijds klok van de oven functioneert over het gehele ovencircuit, alle functies op de oven worden onderbroken wanneer de tijds klok beëindigd is.

De maximale kooktijd van de oven bedraagt ongeveer 120 minuten. Zet de oven aan en selecteer de gewenste kooktijd met de tijds klok. Wanneer de kooktijd beëindigd is zal de oven automatisch uitgaan gevolgd door een buzzer geluid.

U kunt het apparaat ook gebruiken zonder te selecteren tijd. Draai de tijds klok hiervoor op de handmatig positie.

Na gebruik:

- verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact
- De roestvrij stalen onderdelen moeten schoongemaakt worden met een geschikt niet agressief product. Voorkom gebruik van chloor, zuur of andere agressieve schoonmaakproducten.
- Alle geëmailleerde en chromen oppervlaktes moeten schoongemaakt worden door middel van een doek met water en zeep of met water en een vloeibaar niet corrosie bevattend schoonmaakmiddel.
- Voorkom schoonmaak van de geëmailleerde of glazen panelen van de oven wanneer deze nog warm zijn.
- het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen
- vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen

Retour:

Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden.



't Hekeltje

Verhuur van horecabenoedigheden en tenten
Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl