

GEBRUIKS AANWIJZING FORNUIS EN OVEN ELECTRISCH LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

Plaatsing:

De oven moet geïnstalleerd worden in een goed geventileerde ruimte. Het kan geplaatst worden naast een hitte bestendige muur. Indien er geen hitte bestendige muur aanwezig is, moet de gehele oven minimaal 10 cm verwijderd zijn van de muur(en).

Elektrische aansluiting:

Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 400 Volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen.

Let op: het verbruik is maximaal 14000 Watt (14 kWatt). Sluit de oven aan op een elektra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Gebruik geen lange aansluitsnoeren, want dat leidt tot verlies van vermogen, waardoor het apparaat niet goed zal functioneren. Vermijd overbelasting en schakel het apparaat na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen. De toegang tot het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn op het moment dat het fornuis is geïnstalleerd.

Bediening en gebruik:

Elke kookplaat kan op 6 verschillende standen gebruikt worden. Als de knop van "0" naar de gewenste stand wordt gedraaid, gaat het groene lampje naast de betreffende knop branden. Draai de knop weer op "0" om de kookplaat uit te zetten. Bij iedere knop staat een symbool die correspondeert met de betreffende kookplaat.

Gebruik pannen van voldoende omvang en pannen welke geschikt zijn om op een elektrisch fornuis te gebruiken. Als er te smalle pannen worden gebruikt zal er te veel energie verloren gaan en kan er voedsel op de kookplaat terecht komen en gaan verbranden. De bodem van de pannen dient net zo groot te zijn als de kookplaat en zo vlak mogelijk te zijn om zo veel mogelijk contact te maken met de kookplaat

Voor het gebruik van de oven, adviseren wij om deze voor ongeveer 30 minuten te verwarmen op de maximale temperatuur. Dit voor het verwijderen van een eventueel (schoonmaak) residu dat mogelijk onaangename geuren veroorzaakt aan de voor te bereiden maaltijden.

Om de oven te activeren dient de knop met de klok mee gedraaid te worden op de juiste positie. De temperatuur kan worden ingesteld van 50 tot 300 graden Celsius. Als de knop van "0" naar de gewenste stand wordt gedraaid, gaat het groene lampje naast de betreffende knop branden. Het oranje lampje gaat branden als het verwarmingselement aan staat. Als de gewenste temperatuur is bereikt, gaat het oranje lampje uit. Draai de knop weer op "0" om de oven uit te zetten.

Na gebruik:

- verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact
- De kookplaten dienen goed afgekoeld te zijn voordat ze schoongemaakt kunnen worden
- De roestvrij stalen onderdelen moeten schoongemaakt worden met een geschikt niet agressief product dat gewoonlijk in de supermarkt te koop is. Voorkom gebruik van chloor, zuur of andere agressieve schoonmaakproducten.
- Alle geëmailleerde en chromen oppervlaktes moeten schoongemaakt worden door middel van een doek met water en zeep of met water en een vloeibaar niet corrosie bevattend schoonmaakmiddel.
- Voorkom schoonmaak van de geëmailleerde of glazen panelen van de oven wanneer deze nog steeds warm zijn.
- het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen
- vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen
- Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

Retour:

Het apparaat dient **schoon** en **droog** retour gegeven te worden.



Verhuur van horecabehoeften en tenten
Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl