

GEbruIKS AANWIJZING INDUSTRIEBRANDER
LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

WAARSCHUWING

Dit apparaat mag alleen in open ruimtes (buiten) gebruikt worden.

Dus **NIET BINNENSHUIS OF ONDERGRONDS GEBRUIKEN.**

Dit apparaat is alleen voor meegeleverde propaangasfles geschikt. Apparaat kan alleen gebruikt worden op een vlakke ondergrond van niet brandbaar materiaal. Tijdens gebruik de gasbuis niet dicht stoppen met doeken of ander materiaal. Vermijd overmatige belasting van de gaslang door knikken/buigen/strekken.

Nooit het apparaat tijdens het gebruik verplaatsen.

Gas is zeer brandbaar:

Als er gaslucht wordt waargenomen, gebruik de brander dan **niet**. Gas heeft een geur die onmiddellijk waarneembaar is. Voer zelf **nooit** reparaties uit aan de brander.

Het gebruik:

- Bevestig de drukregelaar aan de gasfles. De gasfles wordt meegeleverd door de verhuurder. De drukregelaar is alleen geschikt voor dit type gasflessen.
- Om de brander aan te steken moet de brander vrij zijn, dus zonder kookpan.
- De kraan van de gasfles opendraaien. Controleer of de drukregelaar en alle verbindingen gasdicht zijn.
- De kraan van het gasstel tot de hoogste stand opendraaien door deze tegen de klok (naar links) te draaien. De vlam in de nabijheid van de brander brengen. Maak gebruik van lucifers met een daarvoor geschikte lengte.
- Hierna de gasvlam naar wens instellen.
- Maak alleen gebruik van veilige kookpannen welke voor dit soort verwarming bedoeld zijn.
- Na gebruik de kraan van het gasstel en de gasfles sluiten.
- In geval van gasontsnapping onmiddellijk de knop van de gasfles dichtdraaien.
- Maak gebruik van beschermende handschoenen om hete kookpannen te verplaatsen, Nooit het apparaat tijdens het gebruik verplaatsen.
- **GEEN WIJZIGINGEN AAN HET APARAAT AANBRENGEN.**

Probleemoplossing:

Indien de brander vervuild is, deze reinigen met harde borstel, gasbuis dient schoon te zijn.

Retour:

Het apparaat niet bewegen, aanraken of schoonmaken terwijl het brandt of nadat het net uitgezet is. Voldoende laten afkoelen alvorens het verplaatsen, aanraken of schoonmaken. Het apparaat dient **schoon** en **droog** retour gegeven te worden.



't Hekeltje

Verhuur van horecabenodigdheden en tenten
Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl