

## **GEBRUIKS AANWIJZING INDUCTIEWOK LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.**

### **Veiligheidsvoorschriften:**

- **Attentie!** Zorg dat het elektriciteits snoer tijdens het gebruik van het apparaat niet in aanraking komt met hete onderdelen.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van voorwerpen en apparaten die door een magnetisch veld kunnen worden beïnvloedt, bijvoorbeeld TV's, radio's, bankpassen en creditcards.
- Houdt rondom het apparaat een minimale ruimte van 15 cm voor ventilatie van het apparaat.
- Laat nooit metalen voorwerpen op het apparaat liggen.
- Schakel het apparaat nooit in als er een lege pan opstaat, hierdoor kan ernstige schade aan het apparaat ontstaan
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in de buurt van waterdamp of vette dampen. De ventilator van het apparaat zuigt deze dampen naar binnen en dan ontstaat er in het apparaat een ophoping van vet of vocht en hierdoor kan kortsluiting in het apparaat ontstaan. Maak het vetfilter regelmatig schoon
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij supervisie of instructie is gegeven betreffende het gebruik van het apparaat door een persoon welke verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

### **Voorbereiding voor ingebruikname:**

- Plaats het apparaat waterpas.
- Zorg ervoor dat er rondom het apparaat minstens 15cm vrij blijft, dit in verband met de ventilatie van het apparaat.
- Plaats het apparaat zo dat de stekker te allen tijde bereikbaar is.
- Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 230 Volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: het verbruik is maximaal 3500 Watt (3,5 kWatt). Sluit het apparaat aan op een elektra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Gebruik geen lange aansluitsnoeren, want dat leidt tot verlies van vermogen, waardoor het apparaat niet goed zal functioneren. Vermijd overbelasting en schakel het apparaat na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen. De toegang tot het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn op het moment het apparaat is geïnstalleerd.

### **Het bedieningspaneel:**

1. "ON/OFF" toets: Gebruik deze toets om het apparaat in te schakelen.
2. "Pijltjes" toetsen: Gebruik deze toetsen voor het instellen van het vermogen. De pijl naar boven verhoogt de instellingswaarde en de pijl naar beneden verlaagt de instellingswaarde.

### **Bediening**

- Steek de stekker in de wandcontactdoos.

Plaats de meegeleverde pan op het kookvlak.

LET OP! Gebruik geen lege pannen, dit kan tot schade aan uw pannen leiden.

- Schakel het apparaat in door op de "ON/OFF" toets te drukken. Indien de pan geschikt is voor inductie, dan treedt het apparaat in werking. U herkent dit aan het feit dat de ventilator gaat draaien en in het display wordt vermogensstand "2000" weergegeven.

LET OP! Piept het apparaat na het inschakelen, dan is de gebruikte pan niet geschikt voor inductie of er is een defect aan het apparaat. Neem in geval van twijfel altijd contact op met de verhuurder!

- U kunt nu met de pijltjes toetsen het gewenste vermogen instellen, waarbij 3500W de hoogste en 500W de laagste stand is.
- Indien u het gewenste resultaat heeft bereikt, schakelt u het apparaat uit door op de "ON/OFF" toets te drukken. Het display gaat uit.
- Indien u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt, verwijder de stekker uit de wandcontactdoos en haal de pannen van het apparaat.

LET OP! Laat het apparaat voldoende afkoelen alvorens het aan te raken. De keramische plaat is na gebruik zeer heet.

### **Reiniging en onderhoud**

- Voordat u het apparaat schoonmaakt altijd eerst de stekker uit het stopcontact .
- Let op: Nooit het apparaat in water of een andere vloeistof onderdompelen!
- Het apparaat dient goed afgekoeld te zijn voordat het schoongemaakt kan worden.
- De buitenkant maakt u schoon met een vochtig doekje (water met mild reinigingsmiddel).
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen. Geen scherpe en puntige voorwerpen gebruiken. Geen benzine of oplosmiddelen gebruiken! Schoonmaken met een vochtige doek en eventueel afwasmiddel, geen schurende middelen gebruiken.
- Vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen
- Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.
- Reinig de ventilatieopeningen met de stofzuiger.
- Reinig na elk gebruik de keramische plaat. Dit om te voorkomen dat achtergebleven resten inbranden in de glasplaat.

Het apparaat dient **schoon** en **droog** retour gegeven te worden.



**Verhuur van horecabehoeften en tenten  
Alkmaar Tel. 072-5112704 [www.hekeltje.nl](http://www.hekeltje.nl)**