

GEBRUIKS AANWIJZING CONTACTGRILL ELEKTRISCH LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

Het apparaat is bedoeld als grill voor vlees, als tostiapparaat en voor het bereiden van andere gerechten en speciaal bestemd voor professioneel gebruik.

Waarschuwingen!: Plaats het apparaat met het oog op de veiligheid niet in de nabijheid van brandbare stoffen of voorwerpen, ook niet voor opslag. Demonteer en repareer het apparaat niet zelf. Door het demonteren en het aanbrengen van wijzigingen aan het apparaat kunnen ernstige ongevallen veroorzaakt worden. Pas op voor brandwonden: het apparaat wordt heet. Raak in verband met de hitte het apparaat en de verwarmingsplaten niet aan als het apparaat in gebruik is. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact!

Aansluiten:

Elektrische aansluiting: Zorg om veiligheidsredenen voor een goede aarding van het apparaat! De randaarde stekker in een geaard stopcontact 220/230 volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen.

Let op: het verbruik is maximaal 2200 watt. Dus sluit de bakplaat aan op een elektra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Gebruik geen lange aansluitsnoeren, want dat leidt tot verlies van vermogen, waardoor de contactgrill niet goed zal functioneren.

Vermijd overbelasting en schakel het apparaat na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

1 – Aan/uit schakelaar of Aan/uit lampje

2 - Regelbare thermostaat

3 - Indicatielampje verwarming

Bediening en gebruik:

De maximaal te bereiken temperatuur is 300 °C Wij adviseren, als gemiddelde temperatuur 200 à 250 °C aan te houden.

- In het geval van Aan/uit schakelaar: Zet de aan/uitschakelaar aan

- Draai de regelbare thermostaat rechtsom tot de gewenste temperatuur. Het gele indicatielampje brandt als signaal dat het verwarmingselement opwarmt en dat de bovenste en onderste bakplaten warm worden.

- De temperatuur kan voor verschillende gerechten worden geregeld, bij voorkeur tussen 180 tot 250 °C. Het duurt na inschakelen van de stroom ongeveer 8 minuten tot een temperatuur van 250 °C is bereikt.

- Wanneer de temperatuur van 250 °C is bereikt, licht dan de bovenste plaat tot de gewenste hoogte op met de handgreep. Doe wat spijsoolie op de onderste plaat en verspreid het te grillen/braden product gelijkmatig. Sluit de platen en druk de handgreep licht aan. Houd het gerecht in de gaten tot het voldoende doorbakken is.

- Nadat de ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt de thermostaat de stroomtoevoer automatisch uit.

Tegelijkertijd gaat het gele indicatielampje uit en het groene lampje aan. Dit geeft aan dat de elektrische stroom is uitgeschakeld tot weer verwarming nodig is.

- Aan de lage kant van de voorzijde van de onderplaat zit de oliebak. Hierin wordt de overtollige (plantaardige of dierlijke) olie die bij het braden vrijkomt, verzameld.

- Licht de bovenste plaat op om de tosti's of andere gerechten die klaar zijn, te verwijderen.

- Wordt de temperatuur lager dan de ingestelde, dan schakelt de thermostaat automatisch de stroomtoevoer weer in; de bakplaten worden weer opgewarmd.

- Als het werk voltooid is, draai dan de regelbare thermostaat in de stand "Off". Trek de stekker uit het stopcontact en sluit de stroomtoevoer af.

- In de onderste behuizing is een thermische beveiliging ingebouwd. Deze wordt geactiveerd bij 130 °C en gedeactiveerd als de temperatuur weer < 40 °C bedraagt. Het apparaat kan dan weer worden ingeschakeld door de extra beveiligingsknop die bij de te hoge temperatuur naar buiten is gesprongen, weer in te drukken.

Na gebruik:

- verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact

- het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen

- de buitenzijde van het apparaat met een licht vochtige doek reinigen

- gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen

- vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen

Retour:

Het apparaat dient schoon en droog in de flightcase retour gegeven te worden.



Verhuur van horecabehoeften en tenten
Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl