

GEBRUIKS AANWIJZING PIZZAOVEN ELECTRISCH LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

Plaatsing:

De oven moet geïnstalleerd worden in een droge, goed geventileerde en verlichte ruimte. Het kan geplaatst worden naast een hitte bestendige muur. Indien er geen hitte bestendige muur aanwezig is, moet de gehele oven minimaal 10 cm verwijderd zijn van de muur(en). Boven de oven dient minimaal 50cm. ruimte vrij te zijn.

Elektrische aansluiting:

Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 400 Volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen.

Let op: het verbruik is maximaal 9400 Watt (9,4 kWatt). Sluit de oven aan op een elektra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Gebruik geen lange aansluitsnoeren, want dat leidt tot verlies van vermogen, waardoor het apparaat niet goed zal functioneren. Vermijd overbelasting en schakel het apparaat na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen. De toegang tot het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn op het moment dat de oven is geïnstalleerd.

Bediening en gebruik:

Voor het gebruik van de oven, adviseren wij om deze voor ongeveer 30 minuten te verwarmen op de maximale temperatuur. Dit voor het verwijderen van een eventueel (schoonmaak) residu dat mogelijk onaangename geuren veroorzaakt aan de voor te bereiden maaltijden.

De oven bestaat uit 2 ovenkamers. Om de ovenkamers te activeren dient de onderste knop op stand "1" met de klok mee gedraaid te worden. Elke ovenkamer heeft 2 thermostaten (de 2 ronde knoppen) waarmee de gewenste temperatuur kan worden ingesteld. De temperatuur kan worden ingesteld tot 400 graden Celsius.

Met de schakelaar naast de onderste knop kan de ovenverlichting worden aan- en uitgezet.

Na gebruik:

- verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact
- De oven dient goed afgekoeld te zijn voordat ze schoongemaakt kunnen worden
- De roestvrij stalen onderdelen moeten schoongemaakt worden met een geschikt niet agressief product dat gewoonlijk in de supermarkt te koop is. Voorkom gebruik van chloor, zuur of andere agressieve schoonmaakproducten.
- het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen
- vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen
- Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

Retour:

Het apparaat dient **schoon** en **droog** retour gegeven te worden.



Verhuur van horecabehoeften en tenten
Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl