

## **GEBRUIKS AANWIJZING BAKPLAAT ELEKTRISCH 90x45cm LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.**

### **Plaatsing:**

De bakplaat moet geïnstalleerd worden in een goed geventileerde ruimte. Het kan geplaatst worden naast een hitte bestendige muur. Indien er geen hitte bestendige muur aanwezig is, moet het apparaat minimaal 10 cm verwijderd zijn van de muur(en).

### **Elektrische aansluiting:**

Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 400 Volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen.

Let op: het verbruik is maximaal 9000 Watt (9 kWatt). Sluit de bakplaat aan op een elektra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Gebruik geen lange aansluitsnoeren, want dat leidt tot verlies van vermogen, waardoor het apparaat niet goed zal functioneren. Vermijd overbelasting en schakel het apparaat na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen. De toegang tot het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn op het moment dat het fornuis is geïnstalleerd.

### **Bediening en gebruik:**

De maximaal te bereiken temperatuur is 300° Celcius (in het centrum van de bakplaat). Wanneer de thermostaatknop naar boven I staat, brandt het groene controlelampje. Draai de thermostaatknop naar de gewenste temperatuur. Het rode controlelampje gaat nu aan. Als de gewenste temperatuur bereikt is, gaat het rode controlelampje uit.

Indien het rode controlelampje blijft branden kan dat de volgende oorzaken hebben:

- verwarmingselement defect
- thermostaat defect (waarschuw dan de verhuurder)

Bij intensief gebruik regelmatig de bakplaat met een plaatmes schoonmaken (gebruik hiervoor nooit een staalborstel).

### **Na gebruik:**

- verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact
- het apparaat dient goed afgekoeld te zijn voordat ze schoongemaakt kan worden
- het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen
- bij intensief gebruik regelmatig de bakplaat met een plaatmes schoonmaken (gebruik hiervoor nooit een staalborstel).
- de buitenzijde van het apparaat met een licht vochtige doek reinigen
- gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen
- vermijd contact met water bij de elektrische onderdelen
- Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

### **Retour:**

Het apparaat dient schoon en droog in de flightcase retour gegeven te worden.



# 't Hekeltje

Verhuur van horecabenoedigheden en tenten  
Alkmaar Tel. 072-5112704 [www.hekeltje.nl](http://www.hekeltje.nl)