

# Gebruiksaanwijzing Popcornmachine.

## Lees voor gebruik de onderstaande aanwijzingen.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om popcorn te produceren.

### In gebruik stellen:

Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld.

1. Plaats het apparaat op buffet hoogte en op een stevige vlakke ondergrond, zodanig dat het geen schade aanricht bij eventuele lekkage.

2. Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt, welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen.

Let op: Het verbruik is maximaal 1500 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren.

Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.

### Algemeen:

Popcorn wordt bereid van maïs. De maïs wordt tezamen met olie en suiker verhit tot een temperatuur van ongeveer 240 graden Celsius. De hoge temperatuur zet de hoeveelheid vocht die in het korreltje aanwezig is om in stoom. Na enige tijd ontploft het korreltje en vormt de meest grillige blaasjes. Na een korte afkoelingsperiode is het product voor consumptie gereed.

### Grondstoffen:

- De kleine maïskorrel, die voor popcorn gebruikt wordt, is meestal van Amerikaanse origine. Het meest geschikt maïsras is de zogenaamde YELLOW HYRIB.
- De te gebruiken suiker is de normale kristalsuiker, die in elke levensmiddelen zaak verkrijgbaar is.
- Olie: bij de productie van popcorn wordt een kleine hoeveelheid olie gebruikt. Aan de soort olie worden geen speciale eisen gesteld. Eenvoudige sojaolie of zonnebloemolie is zeer geschikt.

### Gebruiksaanwijzing:

- Zet de knop POWER rechts boven aan de machine op stand "on".

Deze knop dient voor het inschakelen van de verlichting en het in bedrijfstellen van de verwarmingsplaat op de bodem van het toestel.

- Vul een maatbeker met 50ml. olie. Doe dit in de ketel en zorg ervoor dat de bodem van de ketel bedekt is met olie. Zet de knop OLLA op stand "on". Deze knop dient voor het inschakelen van de motor, deze zorgt ervoor dat de spatel in de ketel begint te draaien en voor het verwarmen van de ketel. Wacht tot de olie warm is, dit duurt ongeveer 4 a 5 minuten, er komt dan damp uit de ketel.

- Vul de ketel met 150gram maïs en 100gram suiker. Let erop dat de olie in de ketel reeds heet is.
- Na enkele seconden begint de maïs te ploffen, zet halverwege het ploffingsproces de ketelverwarming uit.
- Als 95 % van de maïs klaar is, zet dan ook de motor uit de ketel kan dan worden omgedraaid, de popcorn wordt dan op de verwarmingsplaat op gevangen.
- Hierna kunt U weer opnieuw beginnen.
- Zet de knop OLLA op "of" (uit) als er niet gepopt wordt.

### Na gebruik:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen
3. Haal de overtollige olie uit het apparaat (pas op: de olie is heet).
4. Maak het apparaat daarna goed schoon. Gebruik hierbij **geen** schurende middelen. Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water en vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen

### Retour:

Het apparaat dient **schoon** en **droog** in de flightcase retour gegeven te worden.



Verhuur van horecabenoedigheden en tenten  
Alkmaar Tel. 072-5112704 [www.hekeltje.nl](http://www.hekeltje.nl)