

Gebruiksaanwijzing Hotdog machine.

Lees voor gebruik de onderstaande aanwijzingen.

In gebruik stellen:

Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld.

1. Plaats het apparaat op buffet hoogte en op een stevige vlakke ondergrond, zodanig dat het geen schade aanricht bij eventuele lekkage.

2. Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt, welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen, zorg ervoor dat de "MAIN POWER SWITCH" in de stand OFF staat.

Let op: Het verbruik is maximaal 1200 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren.

Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.

-Vul nu eerst in de bak die boven in de hotdogmachine staat een laagje water om de broodjes warm te houden.

-In de bovenste bak doet u dus de broodjes.



-In de ronddraaiende carrousel doet u de worstjes, twee per bakje is mogelijk.

Gebruiksaanwijzing:

-Zet de "MAIN POWER SWITCH" in de stand ON om het verwarmingselement aan te zetten.

-Draai de draaiknop "TEMPERATURE CONTROL" naar de gewenste stand om warmere of koelere hotdogs te verkrijgen.

-Vul de bovenste bak met broodjes, deze worden verwarmd door het warme water.

-Vul de carrousel met hotdogs. Na circa 30 minuten zijn de hotdogs warm genoeg om te nuttigen.

- Met de knop "MOMENTARY PAUSE CONTROL" kan het ronddraaien van de carrousel gestopt worden om de worsten erin en eruit te kunnen halen.

Wetenswaardigheden:

-Er kunnen per hotdog houder 2 hotdogs geplaatst worden.

Na gebruik:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

2. Laat het apparaat afkoelen

3. Haal de overtollige broodjes, hotdogs en water uit het apparaat (pas op: kan heet zijn).

4. Maak het apparaat daarna goed schoon. Gebruik hierbij **geen** schurende middelen. Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water en vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen

Retour:

Het apparaat dient **schoon** en **droog** in de flightcase retour gegeven te worden.



Verhuur van horecabenoedigheden en tenten

Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl