

GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE 8 LITER TAFELMODEL: LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

Aansluiten:

- Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet met de stekker in een correct geaard en CEE gekeurd stopcontact 230 Volt / 16 Ampère, (3-polig) welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: Het verbruik is maximaal 3250 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren.
- Stel het apparaat waterpas op op een tafel gemaakt van brandwerende materialen en zorg dat alle andere materialen in de buurt dit apparaat ook van brandwerend materiaal zijn. Alle nationale en plaatselijk geldende brandvoorschriften dienen te worden nageleefd.
- Tijdens het bijvullen of schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- De elektrische installatie dient te voldoen aan de nationale en plaatselijk geldende voorschriften.

Gebruik:

Voor gebruik vullen met voldoende VERS olie of vet. Olie vullen tussen MIN en MAX (zie binnenzijde bak). Bij vaste vetsoorten vet voorverwarmen alvorens te vullen. (Dit voorkomt verbranden van het vet en overbelasting) Na gebruik de deksel op de friteuse plaatsen. Dit voorkomt veroudering van het vet. Maximaal te bereiken temperatuur 190 graden Celsius, maar voor het beste resultaat is 180 graden Celsius aan te bevelen. Als het rode lampje brandt is de ingestelde temperatuur nog niet bereikt.

Indien de friteuse niet juist functioneert kan dat de volgende oorzaken hebben:

- element defect.
- geen netspanning of onvoldoende netspanning.
- maximaal beveiliging is uitgeschakeld doordat het apparaat te heet geworden is (oorzaak b.v. onvoldoende vet in de bak) zie Let op!
- het bedieningspaneel met element zit niet juist in de bak geplaatst. (element werkt niet meer zodra deze uit de bak verwijderd is)

Let op!:

Dit apparaat is voorzien van een maximaal beveiliging. Wanneer het apparaat is afgekoeld dient u het element te verwijderen. Aan de onderzijde van het bedieningspaneel zit een zwarte schroefkop. Deze verwijderen en hieronder bevindt zich de "reset-knop" van de maximaalbeveiliging. Deze weer indrukken en het bedieningspaneel opnieuw terugplaatsen.

Belangrijk:

- Zorg altijd voor voldoende olie of vet in de bak! Controleer dit regelmatig ook tijdens gebruik.
- bij intensief gebruik regelmatig het vet zeven
- indien het vet of olie gaat schuimen dient U dit te vervangen.

Na gebruik:

Om het apparaat te legen dient u te beschikken over een bak of emmer van voldoende inhoud waar de betreffende olie veilig in kan worden gedaan en dient dus onder andere bestand te zijn tegen hete olie.

- verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact
- het apparaat dient goed afgekoeld te zijn voordat ze schoongemaakt kan worden
- het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen
- de buitenzijde van het apparaat met een licht vochtige doek reinigen
- gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen
- vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen
- Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

Retour:

Het apparaat dient schoon en droog in de verpakking retour gegeven te worden.



Verhuur van horecabehoeften en tenten
Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl