

Gebruiksaanwijzing Friteuse 15 liter staand model:

Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen:

Aansluiten:

- Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet met de stekker in een correct geaard en CEE gekeurd stopcontact 380 Volt / 16 Ampère, (5-polig) welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. **Let op:** Het verbruik is maximaal 7kWatt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren.
- Stel het apparaat waterpas op en zorg dat alle andere materialen in de buurt dit apparaat van brandwerend materiaal zijn. Alle nationale en plaatselijk geldende brandvoorschriften dienen te worden nageleefd.
- Tijdens het bijvullen of schoonmaken altijd de stekker uit **het stopcontact verwijderen**.
- De elektrische installatie dient te voldoen aan de nationale en plaatselijk geldende voorschriften.

Gebruik:

Voor gebruik vullen met voldoende **VERS** olie of vet. Zorg ervoor dat de kraan t.b.v. het legen van het apparaat gesloten is (OFF). Olie vullen tussen MIN en MAX (zie binnenzijde bak). Bij vaste vetsoorten vet voorverwarmen alvorens te vullen. (Dit voorkomt verbranden van het vet en overbelasting)
Draai de rechterknop op "1" om het apparaat aan te zetten, het groene lampje gaat nu branden.

Stel de temperatuur met de linkerknop eerst op tot 140-160 graden Celsius om het geleidelijk op temperatuur te laten komen. Maximaal te bereiken temperatuur 200 graden Celsius, maar voor het beste resultaat is 180 graden Celsius aan te bevelen.

Als het rode lampje brandt is de ingestelde temperatuur nog niet bereikt.

Voor een goed resultaat: frituur in dit apparaat niet meer dan 3,5kg. friet tegelijk.

Indien de friteuse niet juist functioneert kan dat de volgende oorzaken hebben:

- element defect.
- geen netspanning of onvoldoende netspanning.
- maximaal beveiliging is uitgeschakeld doordat het apparaat te heet geworden is (oorzaak b.v. onvoldoende vet in de bak) zie Let op!
- het bedieningspaneel met element zit niet juist in de bak geplaatst. (element werkt niet meer zodra deze uit de bak verwijderd is)

Let op!

Dit apparaat is voorzien van een maximaal beveiliging. Wanneer het apparaat is afgekoeld (tot 30-40 graden Celsius) kunt u het zwarte afdekknopje (tussen de temperatuur knop en aan-uit knop) voorzichtig verwijderen. Hieronder bevindt zich de "reset-knop" van de maximaalbeveiliging. Deze met bijvoorbeeld een pen indrukken en het zwarte afdekknopje terugplaatsen.

Belangrijk:

Zorg altijd voor voldoende olie of vet in de bak! Controleer dit regelmatig ook tijdens gebruik.

Na gebruik:

Na gebruik de deksel op de friteuse plaatsen. Dit voorkomt veroudering van het vet.

Draai de rechterknop op "0" om het apparaat uit te zetten, het groene lampje gaat nu uit.

Legen: De kraan voor het legen van de bak bevindt zich achter het deurtje. Door de hendel naar ON te draaien zal de olie in de speciaal daarvoor aanwezige bak lopen. Als alle olie uit het apparaat is gelopen de hendel direct weer naar OFF draaien.

Onderhoud adviezen:

- verwijder voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact
- bij intensief gebruik regelmatig het vet zeven
- de apparatuur nooit in water of andere reinigingsvloeistoffen dompelen
- de apparatuur met een licht vochtige doek reinigen
- gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen
- vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische componenten
- indien het vet of olie gaat schuimen dient u dit te vervangen.

Retour:

Het apparaat dient **schoon en droog** in de verpakking retour gegeven te worden.



Verhuur van horecabehoeften en tenten
Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl