

GEBRUIKSAANWIJZING VRIESKAST 421 LIT. LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

Plaatsing en transport: Verplaats de vrieskast altijd rechtop en haal de vrieskast niet uit de transportwagen. De ondergrond moet vlak en waterpas zijn. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.

Aansluiten: Steek de randaarde stekker in een correct geïnstalleerd randaardestopcontact 220/230 volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: het verbruik is maximaal 400 watt.

- 1 Temperatuursdisplay
- 2 Temperatuurinsteltoetsen
- 3 Aan/Uit-toets
- 4 Alarm-toets
- 5 Kinderbeveiliging
- 6 Het apparaat is in de ontdooifase.



Inschakelen: Druk op de ON/OFF-toets; het temperatuursdisplay licht op/knipperd. Bij de inbedrijfstelling en een warm apparaat zijn streepjes zichtbaar, totdat een temperatuur onder 0 °C bereikt is.

Uitschakelen: Druk ca. twee seconden op de ON/OFF-toets; het temperatuursdisplay gaat uit.

Temperatuur instellen: Temperatuur verlagen/kouder: Druk op de DOWN-insteltoets.

Temperatuur verhogen/warmer: Druk op de UP-insteltoets.

- Tijdens het instellen knippert de ingestelde temperatuur op het temperatuursdisplay.

- De eerste keer dat u op een temperatuurinsteltoets drukt toont het temperatuursdisplay de laatst ingestelde temperatuur.

- Door meermaals kort op een toets te drukken, laat u de ingestelde temperatuur in stapjes van 1 °C verspringen.

- Ca. 5 sec. na de laatste druk op een toets schakelt de elektronica automatisch om en wordt de daadwerkelijke temperatuur van de levensmiddelen op dat moment getoond.

- De temperatuur is instelbaar van -14 °C tot -28 °C.

Verschijnt op het temperatuursdisplay een foutmelding F3, F4 of HE dan is sprake van een storing. Neem a.u.b. contact op met de verhuurder.

Waarschuwingszoemer Het apparaat is met een alarmfunctie uitgerust.

Alarm - deur van het apparaat open: Het apparaat geeft alarm wanneer de deur langer dan ca. 180 sec. openstaat. Door het indrukken van de Alarmtoets kan het geluidssignaal worden uitgeschakeld. Na het sluiten van de deur is het alarm weer functioneel.


Alarm - temperatuur in het vriesgedeelte te hoog: De zoemer wordt ingeschakeld wanneer het in het vriesgedeelte niet koud genoeg is. Tegelijkertijd knippert het temperatuursdisplay. Het alarm stopt wanneer u op de "ALARM"-toets drukt. Het temperatuursdisplay blijft knipperen totdat de alarmsituatie beëindigd is.

Dit geval kan optreden: • wanneer de deur van het vriesgedeelte lang open blijft zodat er warme lucht naar binnen stroomt; • na een langdurige stroomonderbreking; • bij een defect van het apparaat. Controleer in alle gevallen of er levensmiddelen opgedood of bedorven zijn.

Indicatie bij stroomuitval/FrostControl-melding Staat op het display **nA**, dan betekent dit: De temperatuur van de ingevroren levensmiddelen is door een stroomuitval, door een netspanningsonderbreking in de afgelopen uren of dagen te ver opgelopen. Wanneer u tijdens de melding **nA** op de "ALARM"-toets drukt, ziet u op het display hoe ver de temperatuur gedurende de stroomonderbreking is opgelopen. Controleer, afhankelijk van de temperatuurstijging of zelfs ontdooiing, of de levensmiddelen nog geschikt zijn voor consumptie! De hoogste temperatuur tijdens de stroomonderbreking is ca. 1 min. zichtbaar. Daarna toont het display weer de temperatuur die de levensmiddelen op dat moment hebben. Druk nogmaals op de "ALARM"-toets om de weergave van de hoogste temperatuur voortijdig af te breken.

Ontdooifunctie handmatig activeren

Het ontdooien gaat automatisch. Als de deur gedurende een langere periode niet goed dicht was, kan er in de binnenruimte of aan de koudeplaat een grotere ijsafzetting ontstaan. In dit geval kunt u de ontdooifunctie voortijdig activeren. Als de ontdooiing voltooid is, schakelt het apparaat automatisch terug naar normaal bedrijf.



Storingen: De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen:

- Het apparaat werkt niet. Controleer: – of het apparaat is ingeschakeld; – of de stekker goed in het stopcontact zit; – of de zekering in de meterkast nog goed is.
- De temperatuur is niet laag genoeg. Controleer: – of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie onder "Temperatuur instellen"); – of er te grote hoeveelheden verse levensmiddelen in het apparaat gelegd werden; – of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft; – of de ventilatie in orde is; – of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat.

Ad verschijnt op het display

Het ontdooien eenmalig handmatig activeren. (zie hierboven). Wanneer na het ontdooien **Ad** nog steeds op het display weergegeven wordt, is er sprake van een storing. Neem in dat geval contact op met de verhuurder

Na gebruik:

- verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact
- het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen
- het apparaat met een licht vochtige doek reinigen
- gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik geen stoomreinigingsapparaten!
- vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen

Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden.