

GEBRUIKSAANWIJZING IJS TEPPANYAKI LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

PLAATSING EN AANSLUITING

- 1) Zorg dat het apparaat voor aansluiting is ontdaan van alle verpakking en plaats de machine op een stabiele ondergrond.
- 2) Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact netspanning 220-240V. Let op: het verbruik is maximaal 1500 watt. Dus sluit het apparaat aan op een elektra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren.
- 3) Schakel het apparaat in, om het apparaat voor te koelen (1 a 2 minuten vóór gebruik).
- 4) Vanwege de krachtige compressor kan het apparaat uitermate snel koelen. Dit zorgt ervoor dat de hoeveelheid massa snel in ijs wordt omgezet. Het apparaat werkt met 2 onafhankelijke temperatuur-settingen. De linkerzijde van het apparaat is de Ice-Teppanyakiplaat (koel-/vriestemperatuur). Deze wordt hoofdzakelijk bestuurd door middel van de 'Cool' schakelaar. De rechterzijde is de 'verse' zijde, waar zowel de koeling als de GN-bakjes op de gewenste koeltemperatuur gehouden worden. Deze wordt hoofdzakelijk bestuurd door middel van de 'Fresh' schakelaar.

BEDIENINGSPANEEL INSTRUCTIES

Om het apparaat in werking te zetten volgt u de volgende 2/3 stappen:

- 1) Stop de stekker in het stopcontact
 - 2) Druk de "Cool" schakelaar in. De linkerzijde van het apparaat zal starten met koelen/vriezen.
 - 3) Druk de "Fresh" schakelaar in. De rechterzijde van het apparaat zal starten met koelen.
- De temperatuur-display geeft ten allen tijden automatisch de geproduceerde koel-/vriestemperatuur weer.
 - Indien het apparaat om één of andere reden niet (goed) werkt, wordt er een error-code weergegeven en zal deze knipperen. U wordt verzocht de error-code lijst hieronder te raadplegen.
 - In het geval dat men de exacte temperatuur van de verse zijde (rechts) van het apparaat wil weten, drukt men op de + schakelaar en houdt deze minimaal 3 seconden vast. Indien men de schakelaar weer loslaat zal het scherm automatisch terugspringen op de aanwezige koeltemperatuur.
 - Het voltage indicatiescherm geeft voltage/spanning weer.
 - De Cool en Keep Fresh functies zullen in werking gaan nadat deze tiptoets functies ingedrukt worden, ook zal het controlelampje gaan branden om dit te bevestigen. Op het moment dat u de functie(s) wenst uit te zetten drukt u opnieuw op de schakelaar.



INSTELLINGEN

Stel de gewenste (koeling/vries)temperatuur in (voor beide apparaat-functies): Houdt de "Cool" en/of "Keep Fresh" schakelaar 3 seconden ingedrukt om naar de temperatuurinstellingen te gaan. De gewenste temperatuur wordt weergegeven in het scherm en knippert. Om deze temperatuur naar wens in te stellen gebruikt u de + en – knoppen, + staat voor een hogere temperatuur, – staat voor een lagere temperatuur. Nadat u de temperatuur heeft ingesteld kunt u eenmalig de "Cool" schakelaar indrukken of u wacht een aantal seconden en het scherm zal automatisch terugspringen op de huidige koeltemperatuur.

SNELONTDOOI FUNCTIE

Met het indrukken van het voetpedaal kan de IJs Teppanyakiplaat tussendoor snel ontdooid worden. Door het pedaal ingedrukt te houden (zolang als gewenst) zal de IJs Teppanyakiplaat snel ontdooien, wat tussentijdse reiniging tussen de diverse gerechten vereenvoudigd.

BELANGRIJK

De rechterzijde voorzien van garneerunit en onderkast kunnen alleen gekenmerkt en gebruikt worden als ondersteunende koeling, deze compartimenten zijn niet geschikt als koelkast of geschikt voor (terug)koelen van de te gebruiken ingrediënten.

Error codering E00: lage spanning, neem contact op de verhuurder

Error codering E01: Hoge druk op compressor (waarschuwing), oorzaak hoge druk op compressor of drukknop defect, neem contact op de verhuurder

PROBLEEMOPLOSSINGEN

Als het apparaat niet goed werkt, voer dan een inspectie en reparatie uit volgens de onderstaande tabel. Als de problemen aanhouden, neem dan contact op met de verhuurder.

	Oorzaken	Controleer	Reparatie
Apparaat reageert niet/nauwelijks	Zekering kapot/gesmolten	Controleer de zekering	Vervang de zekering
	Stekker niet goed in het stopcontact geplaatst	Controleer het stopcontact	Plaats de stekker opnieuw in het stopcontact
Teveel geluid	Het apparaat staat instabiel/niet correct geplaatst.	Controleer de wieltjes op defecten	Plaats een object om stabiel/vast te zetten.

LET OP!

- Indien het apparaat plotseling niet (meer) goed functioneert. Zet het apparaat dan volledig uit, wacht 2 a 3 minuten en sluit het apparaat opnieuw aan.
- Indien u het apparaat niet gebruikt: haal de stekker uit het stopcontact.
- Indien u vermoedt dat het apparaat enige defecten laat zien wordt verzocht bovenstaande tabel er direct bij te pakken ter ondersteuning van het defect. U wordt verzocht (indien nodig) onderhoudstechnici in te schakelen.
- Open het apparaat nooit zelfstandig, vervang geen onderdelen en voer dan ook geen zelfstandige reparaties uit. De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door foutieve reparatie of vervanging van onderdelen.
- Zorg dat het ontdooi-pedaal aan de onderzijde van het apparaat na gebruik altijd wordt ingeklapt om beschadigingen aan het apparaat of ongelukken te voorkomen.

NA GEBRUIK:

- verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact
- het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen
- het apparaat met een licht vochtige doek reinigen
- gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik geen stoomreinigingsapparaten!
- vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen

RETOUR:

Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden.



Verhuur voor party & event
en tentenverhuur
☎ 072 - 5112704