

**GEBRUIKSAANWIJZING GASBARBECUE PARTYMASTER  
LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.**

**Algemene instructies / waarschuwingen:**

- Gebruik alleen de bijgeleverde drukregelaar.
- De barbecue is alleen geschikt voor propaangas.
- Zorg dat de gas slang niet geknikt is.
- Sluit na gebruik de kraan van de gasfles.
- In het geval van een gaslek dient direct de gaskraan op de gasfles afgesloten te worden.
- Zorg ervoor dat de barbecue op een stabiele vlakke ondergrond zoveel mogelijk waterpas staat.
- Sommige delen van het apparaat kunnen heet worden. Houdt kinderen weg bij de barbecue.
- Indien de barbecue niet met de afzuigkap wordt gebruikt kunt U de barbecue alleen buiten gebruiken.
- Houdt de barbecue weg bij ontvlambare materialen.
- Verplaats de barbecue niet tijdens gebruik.
- Gasflessen, ook lege; altijd rechtop bewaren

**In bedrijf stellen barbecue:**

**Aansluiten van de gasfles:** Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer. Denk erom dat de rubber afdichtingsring in de moer aanwezig is. Draai de moer goed vast. Let op dit is een linkse draad. Controleer de verbindingen met zeepsop om eventuele lekken op te sporen.

Zorg dat de gas slang niet geknikt is. Draai altijd de kraan op de gasfles dicht als U de barbecue niet gebruikt.

**Overige voor gebruik:** De barbecue is voorzien van een remwielen, deze dient U te blokkeren door met de voet de vergrendeling in te trappen. De barbecue dient zoveel mogelijk waterpas te staan. Verplaats de barbecue niet tijdens gebruik. Plaats altijd de roosters op de barbecue.

Bij intensief gebruik regelmatig de bakplaat met een plaatmes schoonmaken (gebruik hiervoor nooit een staalborstel).

**Bediening en gebruik:**

Deze barbecue is uitgerust met 3 branders in de lengte richting welke afzonderlijk te regelen zijn.

**Aanzetten waakvlam:**

- Draai de kraan van de gasfles open.
- Draai de knop geheel naar rechts. Druk de knop in en draai hem in uitgedrukte stand naar links, tegen de aanslag. Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop. Als de waakvlam brandt, de knop nog circa 10 seconden ingedrukt houden. De waakvlam blijft nu branden.

**Het in werking stellen van de brander:**

- Zonder de knop in te drukken, deze geheel naar links omdraaien. Daarna geheel naar rechts tegen de aanslag. De brander zal nu ontbranden. De brander is regelbaar tussen "hoog" en "laag".
- Bovenstaande geldt voor alle branders.
- Het kan even duren voor de lavastenen voldoende heet zijn voor de juiste werking.

**Het doven van de brander:**

- Druk de knop in en draai deze geheel naar rechts.
- Let op: na het doven circa 10 minuten wachten alvorens de branders opnieuw te ontsteken.
- Draai de kraan op de gasfles dicht.

**Na gebruik:**

- draai de kraan van de gasfles dicht
- verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact
- de barbecue met al zijn onderdelen voldoende laten afkoelen alvorens te reinigen
- het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen
- de buitenzijde van het apparaat met een licht vochtige doek reinigen
- gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen
- vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen
- reinig ook de bovenroosters, de bakplaat en de filters van de afzuigkap
- Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

**Retour:** Het apparaat dient **schoon** en **droog** retour gegeven te worden.



**'t Hekeltje**

Verhuur van horecabenoedigheden en tenten  
Alkmaar Tel. 072-5112704 [www.hekeltje.nl](http://www.hekeltje.nl)