

**GEBRUIKSAANWIJZING CHOCOMELKKETEL.
LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.**

- In bedrijf stellen nadat de ketel is gevuld.
- Aansluiting 220 volt, vermogen 1800 watt uitsluitend te gebruiken op een RANDAARDE stopcontact welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: * Het verbruik is maximaal 1800 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren.
- Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld. Zet het toestel nooit aan als de ketel leeg is. Niet stoten en niet op een heet fornuis of andere hete ondergrond plaatsen.
- Apparaat eerst met vloeistof vullen alvorens de ketel middels de traploze thermostaat te verhitten, pas wanneer tijdens het opwarmen het brandende controlelampje voor de eerste keer uitgaat, is de gekozen temperatuur bereikt. NIET BOVEN DE 90 GRADEN WANT DAN KOEKT DE CHOCOMELK AAN, GEREGLD ROEREN OM AANKOEKEN TE VOORKOMEN. ALLEEN VOOR CHOCOMELK GEBRUIKEN.
- Inhoud 25 liter. Maximaal vullen tot 4 cm onder de bovenrand. Alleen vullen als steker UIT het stopcontact is.
- De wanden van deze ketel worden aan de buitenkant HEET let op in het bijzijn van kinderen. Let op verbrandingsgevaar door het vrijkomen van stoom wanneer de deksel van de ketel wordt gelicht.
- Aan het einde van de bereidings/verwarmingstijd, de temperatuurkiezer geheel naar links draaien en de steker uit het stopcontact halen.
- Maak het apparaat na gebruik goed schoon. Gebruik hierbij geen schurende middelen. Spoel altijd grondig na met water. Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water.
- Het apparaat dient schoon en droog in de betreffende verpakking retour gegeven te worden. Wanneer dit niet gebeurt zal na retourgave van de ketel de verhuurder deze alsnog reinigen; de KOSTEN komen dan volledig voor rekening van de HUURDER.



't Hekeltje

**Slijterijen • Drankenhandel • Verhuurbedrijf
Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl**