

Gebruiksaanwijzing Warmhoudwagen 6x1/1 gastronom

LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

Electrische aansluiting:

Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220/230 Volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen. In natte ruimtes geen verlengkabel gebruiken.

Let op: het verbruik van het apparaat is maximaal 380 Watt. Sluit de warmhoudwagen dus aan op een electra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren.

Temperatuur instelling:

Schakel het apparaat in met de aan-/uitschakelaar. De bedrijfsweergave-LED brandt.

Wijzig de temperatuur met de draairegelaar. De waarde "10" komt overeen met een insteltemperatuur van circa 90 graden Celsius. Warm het apparaat minimaal 25 minuten voor, voordat u er warme gerechten in gaat warmhouden.

Vullen:

De warmhoudwagen is alleen geschikt voor gastronominzetbakken en schalen.

- Schuif de inzetbakken of schalen recht in de warmhoudwagen.
- Alleen warm voedsel in inzetbakken of schalen van gastronomformaat in de wagen plaatsen.
- De deuren tijdens het vullen zo kort mogelijk open houden.
- Geen inzetbakken of schalen op de bodem van de warmhoudwagen plaatsen.
- Belaad het apparaat van onder naar boven. Bij gedeeltelijke belading uitsluitend de onderzijde van het apparaat beladen.
- Maximaal kan er 50 kg. in de warmhoudwagen geplaatst worden.
- De warmhoudwagen is niet om in te koken of gerechten te bereiden.
- Let op: de metalen delen in de warmhoudwagen zijn heet.

Transport:

- Voor het transporteren van de warmhoudwagen de stekker uit het stopcontact halen.
- De warmhoudwagen niet transporteren met geopende deuren.
- De wielen van de warmhoudwagen zijn geremd.

Leeghalen:

De bakken of schalen met voedsel van boven naar beneden uit de warmhoudwagen halen.

Let op: de inzetbakken of schalen kunnen heet zijn.

Na gebruik:

Schakel het apparaat uit met de aan-/uitschakelaar. De bedrijfsweergave-LED dooft.

Altijd na gebruik eerst de stekker uit het stopcontact halen.

Voor het reinigen dient de warmhoudwagen eerst afgekoeld te zijn. Reinig de warmhoudwagen grondig, maar niet met sterk chloorhoudende of schurende middelen. Na het reinigen altijd naspoeien met water. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

Retour:

De warmhoudwagen dient schoon en droog retour gegeven te worden.



Verhuur van horecabenoedigheden en tenten
Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl