

Gebruiksaanwijzing Koffiemaker 40 / 80 / 110 kops. Lees voor gebruik de onderstaande aanwijzingen.

Koffiezetten met onze percolator gaat als volgt::

1. Vul de ketel afhankelijk van het aantal te zetten koppen koffie met **koud** water (af te lezen op het peilglas). Deze moet minstens tot de helft worden gevuld.
2. Plaats de stijgbuis (11) in het midden van de filterbakhouder (10). Zorg ervoor dat de voet van de stijgbuis stevig in de bodemholte rust. **Let op! bij het de percolator 6 liter / 40 kops wordt er geen filterbakhouder meegeleverd.**
3. Schuif de filterbak (9) over de stijgbuis (11) en vul de filterbak met [grof] gemalen koffie. Plaats de filterbakdeksel (8) op de filterbak en plaats vervolgens de deksel (1) op de ketel.
Doe de juiste hoeveelheid **grove** maling koffie (dus geen snelfilter maling) in de filterbak. Gebruik per te zetten kop ± 6 à 7 gram koffie. (zie fig. 1) Voor 110 koppen dus ongeveer 700 gram koffie.
4. Steek de stekker in het stopcontact en zet de aan-uitschakelaar (5) op "ON".
Let op: Tijdens het zetten niet de deksel van het apparaat halen! Tijdens het gebruik kunnen bepaalde delen van de percolator erg heet worden. Raak deze hete delen niet aan. Blijf in de buurt van het apparaat als dit in werking is. Neem de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt.
5. Als het controlelampje (6) groen gaat branden, is de koffie klaar.
6. Om de koffie warm te houden, slaat automatisch het tweede verwarmingssysteem aan. De koffie is nu klaar om te worden geserveerd.
7. Als er nog ongeveer drie koppen koffie in de ketel zitten, dient u de aan-uitschakelaar (5) op "OFF" te zetten en de stekker uit het stopcontact te nemen.

Electrische aansluiting:

Zet het toestel nooit aan als de ketel leeg is. Dompel het koffiezetapparaat nooit in water. Als het apparaat onverhoopt toch wordt ondergedompeld, dient u het op te laten drogen en door een deskundige te laten nazien voordat het opnieuw mag worden gebruikt. Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 230 Volt, welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. **Let op:** Het verbruik is maximaal 1500 Watt, sluit de koffiemaker dus aan op een electra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren.

Koffie tappen:

Wacht nog een korte tijd i.v.m het uitdruppelen van het filter. Tap de koffie door de hendel van de kraan (4) naar beneden te drukken. Als het apparaat rechtop staat, kan er een kleine hoeveelheid koffie in de ketel achterblijven. Nadat het apparaat is uitgeschakeld kan, door het apparaat iets voorover te kantelen, deze laatste hoeveelheid koffie worden getapt.

Ontkalken:

Het controlelampje (6) gaat oranje branden indien de boiler te heet wordt en gereinigd dient te worden. Door hard water kan zich op het verwarmingselement kalkaanslag vormen.

1. Giet hiertoe 100 ml vers of geconcentreerd citroensap op het verwarmingselement in de ketel.
2. Wacht 5 - 6 minuten om het citroensap de kans te geven de kalk los te weken.
3. Borstel hierbij het element af met een zachte borstel.
4. Herhaal stap 1 t/m 3 totdat alle kalk is verwijderd.
5. Neem het citroensap op met een droge doek.
6. Giet schoon water in de ketel en borstel het verwarmingselement voorzichtig af totdat de citroengeur en -smaak volledig zijn verdwenen.
7. Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik.

Na gebruik:


Het is belangrijk dat het apparaat en de toebehoren na gebruik schoon worden gemaakt. Haal als de ketel leeg getapt is, direct de stekker uit het stopcontact om droogkoken te voorkomen. Leeg de filterbak en de ketel en maak daarna het apparaat goed schoon. Vuil of vegen op het apparaat kunt u het beste verwijderen met een zachte, vochtige doek of een mild schoonmaakmiddel (nooit schurende of bijtende middelen gebruiken).

Retour:

Het apparaat dient **schoon** en **droog** in de flightcase retour gegeven te worden.

type		208007 40 kops	208106 80 kops	208205 110 kops
Voltage:		230V	230V	230V
Wattage:	zetten:	1.500 Watt	1.500 Watt	1.500 Watt
	warm houden:	80 Watt	160 Watt	160 Watt
Inhoud:	maximaal:	6 liter	10 liter	15 liter
Benodigde koffie grove maling bij max.:		± 250 Gram	± 500 Gram	± 700 Gram
Zettijd:		± 35 minuten	± 50 minuten	± 80 minuten
Temp. koffie direct na het zetten:		90° - 95°C		
Warmhoudtemp. na 1 uur:		max 88°C		

- (1) deksel
- (2) ketel
- (3) peilglas
- (4) tapkraan
- (5) aan- uitschakelaar
- (6) controlelampje
- (7) bodem
- (8) deksel filterbak
- (9) filterbak
- (10) filterbakhouder
- (11) stijgbuis



't Hekeltje

Verhuur voor party & event
en tentenverhuur

Robbenkoog 29 - 1822 BA Alkmaar

Tel.: +31(0)72-5112704

WWW.HEKELTJE.NL